



Et je transforme mon quotidien!

XPRO3 BOIS



PROPRIÉTÉS

La peinture Ripolin XPRO3 BOIS, grâce à son DUAL PROTECT SYSTEM® :

- Protège vos bois des agressions extérieures : pluie, neige, UV, écarts de température mais aussi
- Bloque les remontées du bois, tels les tanins ou les fibres, vous assurant une esthétique longue durée.

Sa formule acrylique, plus souple que les formules solvantées, limite les risques d'écaillage, assure une bonne tenue des couleurs dans le temps et évite le jaunissement du blanc.

Elle s'applique directement, sans sous-couche, sur bois neufs ou anciens, bruts, prêts à peindre ou déjà peints (sur peintures acryliques comme glycéro).

Classée A+ et Ecolabel, cette formule limite ses impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants, et absence de certaines substances dangereuses).

Ce produit est disponible en 18 teintes et en blanc et est teintable en machine à teinter sur les 1170 teintes du nuancier CHROMATIC®.

Haute protection 10 ans*.

* Sous réserve du respect des conditions d'application.



EU Ecolabel : FR/044/020

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :

Valeur limite UE (cat. A/d) : 130g/l (2010).

Ce produit contient moins de 60g/l COV.



- **Supports** : Bois et dérivés.
- **Destination** : Intérieur - Extérieur.
- **Outils** : Pinceau, rouleau fibres 8/10 mm, pistolet airless à peinture.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Acrylique
Sec au toucher	T 20°C	2 heures
Aspect		Satin
Recouvrable	T 20°C	6 heures
Brillance	Angle 60°	20 à 40%
Dilution		Eau
Rendement	NF 30 073	12 m²/L

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

PRÉPARATION

Pour un résultat optimal, le support doit être sain, propre et sec. Ne pas utiliser de sous-couche.

- **Sur bois neufs** : Poncer ou brosser à l'aide de paille de fer pour supprimer les fibres non adhérentes et dépeussier avant application. Dans le cas de bois neufs sous plastique, attendre 2 semaines après déballage avant de procéder à la préparation du support et à l'application. Pour les essences exotiques pouvant être peintes, dégraisser préalablement avec un produit adapté. Utiliser des chiffons, en prenant soin de les changer régulièrement pour ne pas étaler les huiles au lieu de les éliminer. Ne pas utiliser sur les essences exotiques très grasses comme le Teck, l'Iroko, le Western Red Cedar, le Cèdre ou le Merbau.
- **Sur bois anciens** : Appliquer un traitement insecticide curatif Xylophène adapté contre l'éventuelle présence d'insectes xylophages. Puis agir comme sur un bois neuf.
- **Bois lasurés** : Poncer pour revenir au bois brut. Certains types de lasure peuvent interférer dans les propriétés de RIPOLIN XPRO 3 BOIS (Ex : adhérence, durabilité, microporosité, etc...)
- **Bois déjà peints** : Casser le brillant à l'aide d'un abrasif à l'eau. Lorsque nécessaire, gratter jusqu'aux zones périphériques d'adhérence et éliminer les parties écaillées. Lessiver les anciennes peintures adhérentes et rincer soigneusement. Laisser bien sécher. En cas de doute sur les performances de l'ancien revêtement, poncer pour revenir au bois brut.
- **Sur bois autoclave** (ex : abri de jardin) : Rincer abondamment à l'eau et laisser sécher plusieurs jours. Poncer l'intégralité des surfaces pour supprimer les fibres non adhérentes et dépeussier avant de peindre.

APPLICATION

La peinture est prête à l'emploi. Bien mélanger la peinture avec une spatule plate avant l'utilisation. Appliquer régulièrement sans tirer, ni croiser exagérément le produit pour obtenir une épaisseur fine, constante et homogène, en 2 couches, sur support préparé. Ne pas appliquer si le temps est menaçant ou sur un support non sec. **Appliquer par une température idéale comprise entre 10°C et 25°C**, hors courant d'air et attendre le séchage à cœur de la 1ère couche avant d'appliquer la 2nde couche.

Après avoir peint, retirer les bandes de masquage. Les propriétés définitives s'obtiennent au bout de 3 semaines.

RECOMMANDATIONS

- **Ne pas appliquer en épaisseur.**
- **Bien laisser sécher entre chaque couche.**
- Si la fibre du bois se redresse après la première couche, effectuer un léger ponçage à sec, dépeussier.
- **Ne pas appliquer sur support chaud, humide ou condensant.**
- **En cas d'utilisation en intérieur, travailler dans une pièce bien ventilée.**
- **En cas d'utilisation en extérieur, ne pas appliquer par temps humide ou risque de pluie sous 48h**
- **En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire.**
- **Ne convient pas pour le recouvrement des sols et dallages en bois.**
- Conservation du produit dans son emballage d'origine, stocké à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Ne pas appliquer le produit ayant subi le gel.
- **À noter** : certaines couleurs, notamment les noirs ou les bruns, peuvent présenter une nuance très différente en peinture fraîche ; Attendre le séchage définitif après application pour obtenir la nuance réelle.
- **Matériel** : Brosse spéciale phase aqueuse - Rouleau acrylique fibres 8/10 mm. Pour une application au pistolet, se reporter aux données techniques du matériel utilisé. Une fois la peinture pulvérisée, ses qualités intrinsèques sont modifiées.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !





Et je transforme mon quotidien!

XPRO3 BOIS



10L



5L



2,5L



0,5L

NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de lasure puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

